

Service

- MH 3M

OBS!

Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Rengöring av filter



1. Ta bort inloppsvattenkopplingen från maskinen.



2. Låsringen tas bort genom att pressa de två böjda ändarna mot varandra och dra utåt.



3. Dra ut filtret med ett finger.



4. Rengör filtret med tryckluft eller rent vatten, montera sedan tillbaka filter, låsring och inloppsvattenkopplingen igen.

Rengöring av bränslefilter



1. Ta bort locket från bränsletanken.



2. Dra upp filtret från bränsletanken.



3. Rengör filtret med tryckluft.



4. Sätt tillbaka filtret och skruva på locket på bränsletanken igen.

Kontroll och påfyllning av olja.



1. Kontrollera oljenivån.



2. Oljenivån ska vara över minimimärket.



3. Fyll på olja om det behövs.

Smörj snabbkopplingar/ nipplar för slang, handtag och lans



1. Tappen på munstycket ska smörjas med ett vattenbeständigt smörjmedel.



2. Smörj snabbkopplingen på Ergo 2000 spolhandtaget med ett vattenbeständigt smörjmedel.



3. 3/8" Högtrycksanslutningen ska smörjas. Använd ett vattenbeständigt smörjmedel.



4. Snabbkopplingen på högtrycks-slangen smörjes. Använd ett vattenbeständigt smörjmedel.