

Service

- MH 4M

OBS!

Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Rengöring av filter



1. Montera av vattenfiltret.



2. Ta bort filterhuset och själva filtret.



3. Rengör filtret med tryckluft eller rent vatten.



4. Montera därefter tillbaka filter och filterhus igen.

Rengöring av bränslefilter



1. Ta bort locket från bränsletanken.



2. Dra upp filtret från bränsletanken.



3. Rengör filtret med tryckluft.



4. Sätt tillbaka filtret och skruva på locket på bränsletanken igen.

Kontroll av påfyllning av olja



1. Montera bort luckan genom att vrida skruven ett kvarts varv.



2. Oljenivån ska vara över minimimärket.



3. Fyll på olja om det behövs.

Smörj snabbkopplingar/ nipplar för slang, handtag och lans



1. Tappen på munstycket ska smörjas med ett vattenbeständigt smörjmedel.



2. Smörj snabbkopplingen på Ergo 2000 spolhandtaget med ett vattenbeständigt smörjmedel.



3. 3/8" Högtrycksanslutningen ska smörjas. Använd ett vattenbeständigt smörjmedel.



4. Snabbkopplingen på högtrycks-slangen smörjes. Använd ett vattenbeständigt smörjmedel.