

Användning och underhåll

- Nilfisk VP930

OBS! Använd inte maskinen, innan du har läst och förstått anvisningarna i bruksanvisningen



Håll dammsugaren ren och torr. Rengör behållaren med en torr trasa och lite grann rengöringsmedel. Håll munstyckena rena genom att dammsuga dem med röret.



Se till att hålla kabeln ren, så du undviker märken på väggar och möbler. Rulla upp kabeln efter användning - börja närmast maskinen - så du undviker att kabeln snor sig.



Kontrollera och bytt dammsugarpåse med jämna mellanrum. Så här byter du påsen: Ta bort slangen och dra ut påsens plasthållare, innan du tar bort påsen. Se till att påshållaren monteras korrekt, när den nya påsen är på plats.



Kontrollera och byt ut eller rengör filterna med jämna mellanrum. Använd ett mynt eller liknande för att öppna locket till HEPA-filtret. Det sitter i botten på maskinen.



Kontrollera maskinen efter skador eller slitage med jämna mellanrum: kabel, kontakt, slang, munstycke, rör, hjul osv. Byt ut delarna vid behov.*



Förvaringslösning gör det enkelt att parkera maskinen i upprätt läge, så smutsen samlas längst bak i dammsugarpåsen.

*Elektriska delar får bara bytas av servicepersonal från Nilfisk.



Felsökning

- Nilfisk VP930

Minskad sugkapacitet



1. Kontrollera och byt ut dammsugarpåsen, om den är full eller det är stopp, eller om den är skadad.



2. Kontrollera slangen efter stopp, och ta bort eventuella blockeringar med ett sopborsteskaft eller liknande. Kontrollera även munstycke och rör.



3. Kontrollera, om filterna är rena och byt ut dem om det behövs.



4. Kontrollera slangen och slanganslutningen efter läckage.

Maskinen startar inte eller slutar fungera



1. Ta alltid kontakten ur eluttaget, innan du börjar greja med maskinen



2. Kontrollera, om kabeln eller kontakten är skadade.



3. Om maskinen stannar under användning, är det troligtvis motorns termosäkring, som utlösts.



3.1. Kontrollera och byt dammsugarpåsen.



3.2. Kontrollera och byt alla filter.



3.3. Kontrollera, att slang, rör och munstycke inte är igensatt.



3.4. Starta maskinen igen, när motorns turbin är avkyld, efter ca. 30-40 minuter. Kontakta Nilfisks serviceavdelning vid ytterligare frågor.



WARNING! Maskinen är uteslutande avsedd för dammsugning av torr smuts. Får inte användas till våt smuts, då det förstör maskinen.