

Pflegeanleitung

– SC5000

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Batterieladeanzeige prüfen (und ggf. aufladen).



2. Wenn das Not-Aus-Symbol auf dem Display angezeigt wird, den Knopf drehen, um die Maschinenfunktionen wieder zu aktivieren.



3. Füllen Sie den Tank mit Frischwasser (max. 40°). Die Anzeige für den Füllstand befindet sich auf dem Display. Stellen Sie auch sicher, dass das Frischwasserventil unter der Maschine geöffnet ist.



4. Die Dichtung des Schmutzwassertanks muss korrekt eingebaut, sauber und in einwandfreiem Zustand sein.



5. Überprüfen Sie, ob die Sauglippen sauber und frei von Beschädigungen sind. Setzen Sie die Saugleiste ein und befestigen Sie diese mit den gelben Stellschrauben. Ändern Sie bei Bedarf die Höhe der Saugleiste durch Verstellen der Lenkrollen und des Neigungshebels.



6. Bürstenaufnahme: Drücken Sie die Führungsstange nach vorne und schieben Sie die Bürste bis zum Anschlag unter das Deck. Wiederholen Sie diesen Schritt für die Bürste auf der anderen Seite des Decks. Schalten Sie die Maschine ein und drücken die Taste zur Bürstenaufnahme (nur bei Tellerbürsten-Version).



7. Stellen Sie die Höhe der Seitenschürzen ein.



8. Seitenschürzen anheben, wenn doppeltes Scheuern erforderlich ist. Nach dem ersten Durchgang wieder absenken.



9. Drücken Sie die One-Touch Taste zum Aktivieren des Bürstendecks sowie der Saugleiste.



10. Stellen Sie den Wasser- sowie den Reinigungsmitteldurchfluss ein.



11. Drücken Sie bei Bedarf „I“ und navigieren Sie nach unten zu den Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen können Sie sich über die Taste „>“ anzeigen lassen.



12. Entleeren Sie den Schmutzwasserbehälter mit dem quetschbaren Ablassschlauch. Leeren Sie den Grobschmutzkorb und reinigen bzw. spülen Sie das Innere des Schmutzwassertanks aus.



13. Ziehen Sie den Schmutzkäfig heraus und kontrollieren, entleeren und reinigen Sie ihn (zylindrische Version).



14. Drehen Sie die Bürsten gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Bürsten oder Padhalter ab. Beseitigen Sie ggf. grobe Verunreinigungen. Spülen Sie die Bürsten oder Pads mit warmem Wasser aus und hängen Sie sie zum Trocknen auf.



15. Lösen Sie die gelben Stellschrauben und nehmen Sie die Saugleiste ab. Entfernen Sie Verunreinigungen. Prüfen und reinigen Sie die Sauglippen.



16. Regelmäßige Reinigung des Filters:
A) Schließen Sie das Frischwasserventil unter der Maschine.
B) Entfernen Sie die transparente Abdeckung und die Dichtung. Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie das Innere des Filters mit Frischwasser.
C) Setzen Sie den Filter wieder ein und öffnen Sie das Ventil wieder.



17. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie bei Bedarf ein neutrales Reinigungsmittel.



18. Laden Sie die Batterie nach dem Gebrauch der Maschine bzw. wenn notwendig auf.

Falls die Maschine solange benutzt wurde, bis die rote Leuchte der Batterieladeanzeige anzeigt, dass die Batterien leer sind, ist ein vollständiges Aufladen (10 – 12 Stunden) erforderlich. Andernfalls kann dies zu Schäden an den Batterien führen. Es wird empfohlen, die Batterien nach jeder Benutzung aufzuladen.

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS NACH DEM AUFLADEN DER ROTE ANSCHLUSS NICHT WIEDER ANGESCHLOSSEN WIRD, FALLS DIE MASCHINE NICHT TÄGLICH BENUTZT WIRD.