

Pflegeanleitung

- SC6500

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Überprüfen Sie die Batteriestand-anzeige (wenn notwendig, wieder-aufladen).



2. Überprüfen Sie, ob das Antriebspedal funktioniert und alle Leistungsschalter vorhanden sind.



3. Überprüfen Sie, ob alle Batteriekabel richtig miteinander verbunden sind.



4. Der Dichtungsdeckel des Schmutzwassertanks muss richtig installiert und in einem guten Zustand sein.



5. Überprüfen Sie die Sauglippen auf Einschnitte oder Risse.



6. Montieren Sie die Saugleiste.



7. Überprüfen Sie die Höhe der Saugleiste durch Einstellen der Lenkrollen und der Winkelregler.



8. Öffnen Sie die Kehrwalzenklappe und prüfen Sie, ob Seile oder Schmutz diese blockieren.



9. Überprüfen Sie den Wasserstand im Frischwassertank.



10. Öffnen Sie bei Bedarf das Frischwasserfiltergehäuse und reinigen das Netz.



11. Montieren Sie die Bürsten.



12. Stellen Sie die Höhe der Seitenschürzen ein.



13. Stellen Sie sicher, dass Deck und Saugleiste sich beim Drücken der Taste nach unten bewegen.



14. Stellen Sie die Wasserleistung ein.



15. Stellen Sie den Reinigungsmittelzufluss ein.



16. Falls etwas nicht funktioniert, gehen Sie in den Service-Test-Modus, indem Sie den Drehzahlsschalter und den Schalter für die Antriebssteuerung drücken und danach auf den Schlüssel. Gehen Sie durch das Menü.

Sobald die rote Lampe auf der Batteriestandanzeige der Maschine leuchtet, ist eine vollständige Aufladung der Batterie (10-12 Stunden) erforderlich. Nichteinhaltung dieses Vorgangs kann Schäden an den Batterien verursachen. Das Aufladen der Batterien ist nach jedem Gebrauch zu empfehlen. WENN DIE MASCHINE NICHT TÄGLICH GENUTZT WIRD, STELLEN SIE BITTE SICHER, DASS DIE ROTE MUFFE LINKS GETRENNT IST NACH DEM WIEDERAUFLADEN.