

Dagligt underhåll av Nilfisk skurmaskiner BR 755/755C/855



Före start - Batterier

Kontrollera batteriernas
vätskenivå (endast vätske-
batterier)
Kontrollera att den vita proppen
är synlig i toppen av alla celler.



Efter skurning - Borstar

CYL borstar:
Öppna
sidokjolarna på
bägge sidor
och avmontera
de två
borstarna. Ställ
borstarna på
högkant och låt
dem torka.
Avmontera
behållaren och
rensa.



Disc borstar: Lyft
borstdäcket och låt
borstarna torka. Vid bruk
av rondeller avmonteras
dessa och läggs på tork.

Efter skurning - Vattenfilter

Stäng ventilen och skruva av
filtret. Skölj vattenfiltret med
rent vatten.



Kom ihåg att öppna
ventilen efter
du har monterat
vattenfiltret.

Efter skurning - Tank

Töm och rengör
smutsvatten-
tanken.

Om maskinen
skall stå mer än
2-3 dagar, skall
renvattentanken
också rengöras.



Avmontera
grovfiltret
och rengör
detta.



Efter skurning - sugfot

Rengör sugfoten med vatten,
tills den är fri från smuts.
Kontrollera att suggummit är
intakt. Vänd eventuellt gummit
vid behov.

Häng sugfoten på
smutsvattentanken och låt den
torka.



Efter vask - Batterier

Ladda batterierna. Kontrollera
att laddaren är rätt inställd i
förhållande till batteriet.
(Se bruksanvisningen)



Felsökning

Nilfisk skurmaskiner

BR 755/755C/855



Startar inte

Kontrollera om nödstopp är aktiverat. Knappen skall vara "ute".



Kontrollera om termosäkringarna har gått. Tryck in dem om nödvändigt.

Efterlämnar vatten vid svängning

Justera sidokjolarna så att de pressas mot golvet, när borstdäcket sänks. Kontrollera samtidigt att gummit är intakt.

Justera sidokjolen genom att skruva de två gula handtagen medurs.



Efterlämnar vatten-ränder

Om ränderna är i mitten och på bägge sidor av sugrampen, justeras höjden på sugrampen genom att man skruvar på den svarta ratten.



Kontrollera samtidigt att suggummit är helt och fritt från partiklar.

Maskinen suger inte

Kan du höra sugmotorn starta?
Om nej – kontrollera säkringarna.
Om ja:
Kontrollera om sugslangen är blockerad.
Kontrollera om luftfiltret är rent.
Kontrollera om smutsvatten-tanken är full.



Maskinen får ej vatten

Kontrollera att vattenfiltret är rent och att vattenventilen är öppen.
Kontrollera om det finns vatten i renvattentanken.

Ventil stängd

