

Fehlerbeseitigung

- SC6000

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Die Maschine funktioniert nicht so wie sie sollte?



1. Überprüfen Sie die Batteriestandsanzeige.



2. Das Notaus-Symbol erscheint auf dem Display, wenn der Schalter aktiviert ist. Drehen Sie den Schalter, um zu den Maschinenfunktionen zu wechseln.



3. Überprüfen Sie, ob alle Batteriekabel richtig miteinander verbunden sind.



4. Schließen Sie den Schmutzwassertank richtig und/oder überprüfen Sie die Dichtung auf Verschleiß.

Die Absaugung funktioniert nicht so wie sie sollte?



1. Überprüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig montiert wurde und gereinigt ist.



2. Öffnen Sie den Schmutzwassertank und überprüfen Sie, ob der Schwimmerschalter richtig funktioniert.



3. Überprüfen Sie, ob die Sauglippen beschädigt oder verschmutzt sind und diese ersetzen bei Bedarf.



4. Die Dichtung im Deckel des Schmutzwassertanks muss richtig angebracht und in einem guten Zustand sein.

Die Maschine reinigt nicht so wie sie sollte?



1. Überprüfen Sie, ob Sie die Wassereinstellung richtig eingestellt haben.



2. Überprüfen Sie, ob die Frischwasserleitung geöffnet ist.



3. Überprüfen Sie, ob der Frischwasserfilter gereinigt ist.

Die Bürsten arbeiten nicht so wie sie sollten?



1. Überprüfen Sie, ob die Bürsten richtig montiert und nicht abgenutzt sind.



2. Gehen Sie in den Service-Test-Modus, indem Sie die „i“ Taste drücken und lesen Sie über die Pfeiltasten im Menü die Fehleranzeige aus.



3. Überprüfen Sie, ob Materialien das Drehen der Bürsten verhindern.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

 **Nilfisk®**